

OHJEKIRJA



Ekocoil Rakla 50kW, 100kW, 200kW
Rakennuslämmittimet

Ekocoil valmistaa siirrettäviä rakennuslämmittimiä esimerkiksi erilaisiin rakennuskohteisiin sekä työmaavälineiden vuokrausyrityksille. Tuotteita voidaan käyttää lämmityksen lisäksi myös kuivatukseen tai pelkkään tuuletukseen.

Lämmittimiä on saatavina tehoalueella 20 - 250kW. Ne ovat kiertovesikäyttöisiä, mutta soveltuvat tarvittaessa myös höyrykäyttöön.

Tekniset tiedot löytyvät valmistajan verkkosivuilta tuote-esitteestä.

www.ekocoil.fi

https://www.ekocoil.fi/files/ugd/827d10_ec8668e9bb1c4c099cd2231ebee82b0a.pdf

Tässä ohjeessa on käyty läpi laitteen asennuksessa, käytössä ja huollossa huomioon otettavia turvallisuus- ja muita seikkoja.

Asennus



Tarkista ennen asennusta seuraavat:

- Vikavirtakytkin on paikallaan
 - Suodatin on ehjä ja puhdas
 - Sähkökaapeli on ehjä
-
- Yhdistä laite vikavirtakytkimellä varustettuun sähkökeskukseen.
 - Jos käytetään jatkokaapeleita, on niiden oltava ainoastaan ulkokäyttöön hyväksytyjä ja merkittyjä kaapeleita.
 - Varmista, että laite on asianmukaisella, tukevalla alustalla ja huolehdi riittävästä etäisyydestä seiniin ja muihin laitteisiin.
 - Tehokkain lämmitys / kuivatus saadaan, kun laite sijoitetaan keskelle tilaa.
 - Koneita ei saa käyttää vesisuihkun, -altaan tai vastaavan läheisyydessä.
 - Kone on tarkoitettu ainoastaan tilojen tilapäiseen kuivatukseen ja lämmitykseen.
 - Sähkökäyttöisiä koneita käytettäessä on aina noudatettava turvallisuusmääräyksiä tulipalojen, sähköiskujen, palovammojen ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi.
 - Palovaarallisia nesteitä ei saa säilyttää tai käyttää laitteen läheisyydessä.

Käyttö

- Varmista että laite on käytön aikana tukevasti alustalla.
- Älä koskaan peitä laitetta käytön aikana.
- Jos laitteessa on pyörät, on ne oltava lukittuna käytön aikana.
- Huolehdi, että koneen käyttöalue on puhdas. Lika ja pöly voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Älä nykäise sähkökaapelia irti pistorasiasta. Kaapeli ei saa olla alttiina korkeille lämpötiloille tai teräville esineille.
- Jos laite pitää epätavallista ääntä tai tärisee, sammuta se välittömästi ja poista vian aiheuttaja. Älä koskaan käytä viallista laitetta.
- Varmista, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet tähän ohjekirjaan ja osaavat käyttää laitetta turvallisesti.
- Noudata yleisiä sähköturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia henkilö- ja omaisuusvahinkoihin liittyvien riskien vähentämiseksi.
- Kun kone ei ole käytössä, sitä on säilytettävä sisätiloissa, kuivassa ja suojassa pakkaselta.



Huom! Laitteen osien lämpötila saattaa nousta erittäin kuumaksi ja niihin koskeminen aiheuttaa palovammoja.

Huolto

- Katkaise laitteesta aina virta huollon ajaksi ja varmista, ettei laitteessa ole jännitettä.
- Tarkista sähköliitännät sekä muttereiden ja ruuvien kireys.
- Laitteen säännöllinen puhtaana pito ja huolto parantaa sen käyttövarmuutta ja pidentää toimintaikää.
- Laitteen pinnat pyyhitään kostealla liinalla ja saippualliuoksella.
- Koneen sisäosa puhdistetaan paineilmalla ja kostella liinalla.
- Vaihda suodatin säännöllisesti. Käytä hengityssuojainta sekä suojakäsineitä, kun vaihdat laitteeseen ilmansuodatinta. Hävitä käytetty suodatin asianmukaisesti.



Huom! Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vaan pätevöitynyt henkilö tai laitteen valmistaja. Vain pätevöitynyt ammattilainen saa suorittaa sähköosien korjauksen.