

LAMELLIPATTERIDEN ASENNUKSEN JA HUOLTO

ASENNUKSEN

Nestekiertoiset patterit asennetaan joko pysty- tai vaakasuoraan. Patterit kiinnitetään kehyksistään joko työntölistoilla tai pulteilla. Patterit kytketään vastavirtaan ja alasyöttöiseksi. Patterit voidaan kytkeä myös yläsyöttöiseksi, mikäli valmistaja on antanut siihen luvan.

ILMAUKSEN

Patterin ilmausta varten on siihen asennettu kokoojan yläosaan ilmausruuvi.

TYHJENNYS

Patterin tyhjennystä varten on siihen asennettu kokoojan alaosaan tyhjennysruuvi.

PUHDISTUS

Patterin lamelliosa on syytä puhdistaa aina kun siihen on tarvetta. Puhdistus voidaan suorittaa paineilmalla tai painepesurilla ilmapinnan suuntaisesti.



HUOM! Puhdistus on suoritettava varovasti.

Mikäli puhdistus tapahtuu nesteellä on otettava huomioon ettei neste pääse vahingoittamaan muita osia.

Paras pesutulos saavutetaan pesuaineilla, joiden pH-arvo on yli 10. Samat liuotusaineet, joita käytetään sähkösuodattimien pesussa soveltuvat myös pattereiden pesemiseen.



HUOM! Väkevyyden ja liuotusajan suhteen on noudatettava pesuaineen valmistajan ohjeita.

Liuotuksen jälkeen pesuaine huuhdellaan huolellisesti pois patterista vesisuihkun avulla.